

使用説明書





### はじめに

このたびは、ニコン Nuvis(ニュービス)Vをお買い上げいただき、ありがとうございます。 Nuvis VはアドバンストフォトシステムのIX240カートリッジフィルムを採用したカメラです。 アドバンストフォトシステム対応カメラには、シンボルマーク

☆が表示されています。

付属品 次のものが揃っていることを確かめてください。





図のようにストラップを通します。

ストラップの止め具で長さを調節します。



## 安全上のご注意

で使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのうえ、十 分に理解してから正しくお使いください。お読みになっ た後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保 管してください。

## 表示について

製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人 への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要 な内容を記載しています。

### 表示と意味は次のようになっています。



/↑ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人 が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人 が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損 害の発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例



(警告を含む)を促す内容を告げるものです。 図の中や近くに具体的な注意内容が(左図の場合は感雷注意) が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるもの です。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解 禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるも のです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電 池を取り出す)が描かれています。

### アフターサービスと保証について

保証書とご愛用者カードが付いていますのでご確認ください。 保証書の詳細は、「アフターサービスと保証について I (☞ P.36) を ご覧ください。

## 大切な撮影の前には試し撮りを

大切な撮影の際には、必ず試し撮りをして、カメラが正常に機能す るか確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影 に要した諸経費及び利益の喪失等に関する捐害) については補償い たしかねます。

## 安全上のご注意 - 本体について

## **魚**警告



分解したり、修理・改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてけがの原因となります。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、 露出部に手を触れないこと

<sup>妾触禁止</sup> 感電したり、破損部でケガをする原因となります。




電池を抜いて、販売店または当社サービス機関に修理 を依頼してください。

すぐに 修理依頼を



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、 速やかに電池を取り出すこと

電池を取る そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。



修理依頼を



水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりし ないこと

水がけ禁止発火したり感電の原因となります。



**引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと** プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生

使用禁止 する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。



レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと

見ないこと 失明や視力障害の原因となります。



車の運転者にむけてスピードライトを発光しない こと

発光禁止 事故の原因となります。



スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと 視力障害の原因となります。

発光禁止 特に乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。



### 幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届か ないところに置くこと

保管注意 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



ストラップが首に巻き付かないようにすること 特に幼児・児童の首にストラップをかけないこと 首に巻き付いて窒息の原因となります。

## / 注意



ぬれた手でさわらないこと 感雷の原因になることがあります。

ケガの原因になることがあります。



製品は幼児の手の届かないところに置くこと



使用しないときは、レンズにキャップをつけるか 太陽光のあたらない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。



三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しな いこと

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあ ります。

### ■使用説明書について

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、当社サービス機関で新しい使用説明書をお求めください(有料)。

## 安全上のご注意 — 電池について

## **小**警告



電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

電池に表示された警告・注意を守ること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

使用説明書に表示された雷池を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

電池は幼児の手の届かないところに置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



電池の「+」「一」の向きをまちがえないようにすること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



水につけたり、濡らさないこと

液もれ、発熱の原因となります。



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶 縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。

# もくじ


はじめに/付属品	
安全上のご注意/表示について	З
もくじ	
各部の名称	
表示パネル	9
このカメラは、こんなことができます	10
コンタン撮影ガイド	
準備しよう!	
電源を入れ、電池容量を確かめる/電池の交換	11
フィルムを入れる	
IX240カートリッジフィルムについて	
日付を入れる	14
撮影してみよう!	
カメラの構え方/シャッターボタンの押し方	15
ファインダーを見る/プリントタイプを選ぶ.	16
視度を補正する/ズーミングする	17
ピントを合わせ、撮影する	18
ピントの合いにくいケース	
フィルムを取り出す	19
現像・プリントに出す	20
フィルムを途中で巻き戻す	21


	_					
1.5.	ж	惿	早り	-	1	ь
m v	ж٠	THV	兄ン		-	ш

心用して栄しせつ!	
フォーカスロック撮影	22
いろいろなフラッシュ撮影	23
スピードライト自動発光撮影	23
スピードライトキャンセル撮影	24
スピードライト強制発光撮影	24
スローシンクロ撮影	25
赤目軽減発光撮影	26
リモコン撮影	
セルフタイマー撮影/近接撮影	28
同時プリントの枚数を指定する	29
タイトルを入れる	30
日付と時刻を修正する	32
パワーセーブモード	33
料編	
<b> </b>	34

以岸が 6: こ心 シルン	
アフターサービスと保証について	36
使用上のご注意	37
主な仕様	38

# 各部の名称





## このカメラは、こんなことができます

■ 縦横比が異なる3種類のプリントタイプが1コマごとに選べます。 ■ P.16



(縦横比 2:3) (縦横比 9:16)




C (クラシック)タイプ ⊢ (ワイドビジョン)タイプ



(パノラマ)タイプ (縦横比 1:3)

- 3倍ズーム(焦点距離22.5~66mm)のズームアップが行えます。 **□** P.17
- 写真のウラ面に、"サイコー!""オメデトウ"などのタイトル文字を印字できます。 �� P.30
- ■撮影時に、同時プリントの枚数(1~9枚)を、1コマごとに指定できます。 № P29
- 暗い場所や逆光時には、フラッシュが自動的に発光します。 **☞** P.23
- カメラから離れて、リモコンで撮影できます。 P.27
- MRC機能により、途中で巻き戻したフィルムも、再装てんして残りのコマを撮影できます。 📭 P21
- 被写体に45cmまで近づいて近接撮影できます。 取る P 28
- ■電源をOFFにすると、レンズカバーが閉じ、ほこりやキズからレンズを保護します。


# 準備しよう!



## 電源をONにする。

●電源をONにすると、レンズカバーが 開き、レンズが繰り出します。


## 電源を入れ、電池容量を確かめる



# 🤦 電池容量を確かめる。

- ●表示パネルに"←」"が点滅していたり、 すべての液晶表示が消えているときは 電池が消耗しています。新しい電池と 交換してください。
- ●電池容量が充分なときは、"← 」"が表示されません。
- ◆カメラを操作しないまま、約2分間経過すると、自動的に電源がOFFになります。 ( เ会P.33)

## 電池の交換






## 電池を交換する。

- ▼ボタンを押しながら、電池室カバー をスライドさせて開ける。
- ▼新しい電池と交換する。
- ▼電池室カバーを閉じる。
- ●3Vリチウム電池CR2を1個で使用く ださい。
- ●電池を取り出すと、カメラの時計が 停止します。日付・時刻を合わせて ください。(เ☞P.32)

11

# フィルムを入れる



# " E"の表示を確認する。

- ●表示パネルに枚数が表示されている ときは、撮影途中のフィルムが入って います。
- ●"**E**"と"**」**"が表示されているときは、 撮影済みフィルムが入っています。 フィルムを取り出してください。 (**us**P.19)



- カートリッジカバーを開ける。
- ▼ 開閉レバーを矢印方向に回し、 カートリッジカバーを開ける。

フィルムが装てんされているときは、カート リッジカバーのロック機構が働いています ので、カートリッジカバーを無理に開けな いでください。また、巻き戻しが完了し、 モータが止まるまで、カートリッジカバー を絶対に開けないでください。






- フィルムを入れ、カートリッジ カバーを閉じる。
- ●IX240カートリッジフィルムをご使用ください。(従来の35mmフィルムは使用できません)
- ●使用状態マークが"○"(未使用)または "D"(途中まで撮影済み)であることを 確認してください。(©©P.13)
- ●カートリッジカバーはカチッと音がするまで、しっかり閉じてください。



# 4 撮影可能枚数および **②** "の表示を確かめる。

- ●撮影可能枚数が表示されないときは、 フィルムを入れ直してください。
- ◆使用状態マークが "※"(撮影済み)、 "□"(現像済み)のフィルムを入れると、 "€"が点滅します。

## IX240カートリッジフィルムについて




- ●IX240カートリッジフィルムには、 40枚・25枚・15枚撮りの3種類 のフィルムがあります。
- ●フィルムの先端部分は、カートリッジ 内に収納されていますが、カメラに 装てんすると自動的に引き出されて 撮影可能な状態になります。
- ●カートリッジの使用状態マークはフィルムの使用状態を4段階で示します。

### 取り扱い上のご注意

- ●データディスク・遮光ふたまたは軸に触れたり、分解したり、強い衝撃を与えないでください。
- ●未現像表示つめを折らないでください。 折れたときは、フィルム販売店などにご 相談ください。
- ●次のような所に放置しないでください。
  - ・直射日光が当たる ・暖房器具の近く
  - ・チリやホコリが多い ・湿気が多い
  - ・強い磁気がある

# 日付を入れる



## 日付表示を選ぶ。

- ▼ DATEボタンを押す。
- ●年は西暦の下2桁で、時分は24時間 制で表示・印字されます。
- ●日付を入れないときは、"---"(印字 なし)にしてください。





●DATEボタンを押すごとに、次のように切り換わります。

年 月 日 時 分 <sup>印字なし</sup> - - - - -

● "- - - " が表示された状態でDATEボタンを2秒以上押し続けると、次のように切り換わります。

年月日 月日年 日月年 → 1006.1 → 6.1'00 → 1.6'00 —

- "□□□□" が表示されている状態で撮影すると、表示されている日付や時刻がプリントに印字され、"---"の場合には印字されません。
- ●プリントに印字される位置は、認定ラボ店にお問い合わせください。
- ●日付・時刻を合わせる場合は、「日付と時刻を修正する」( 🖙 P.32)をご覧ください。

# 撮影してみよう!

## カメラの構え方



- ●両ひじを体につけながら、手のひら に包みこむようにして、カメラを顔 に軽く押し当てるようにします。
- ●しっかりと構えることで、手ブレを 防止できます。



●縦位置に構える場合は、スピードライトが上になるようにしてください。


手や髪の毛などで、レンズ、オートフォーカス測距窓やスピードライトなどをおおわないでください。

## シャッターボタンの押し方



●シャッターボタンを軽く押して途中で 止める操作を"半押し"と呼びます。半 押しするとピントと露出が決まり、緑 ランプが点灯します。半押し中はピン トが固定(フォーカスロック■ミP.22) されます。半押しから、さらに押し込 むとシャッターがきれます。

## ファインダーを見る



- ①近距離補正マーク 撮影距離が約0.45~1mのときに撮影 される範囲です。(pg P.28)
- ②オートフォーカスフレーム ピントを合わせる部分です。
- ③オレンジランプ フラッシュの充電が完了すると点灯 し、未充電のときは点滅します。
- 4 緑ランプ ピントが合うと点灯し、ピントが合わな いときや、被写体までの距離が約0.45m 未満のときは点滅します。

## 撮影範囲フレーム

プリントタイプ(C/H/P)によって見 える(撮影される)範囲が異なります。

### Cタイプ

(縦横比2:3) (従来の35mmフィ ルムと同じ縦横比)



## **Hタイプ**

(縦横比 9:16)




### **Pタイプ**

(縦横比 1:3) (近距離補正マーク は使用できません)



## プリントタイプを選ぶ



## 撮影の前に、切り換えレバーで プリントタイプを選ぶ。

- ●3種類のプリントタイプ(C/H/P)が 選べます(ISSP.10)。タイプによって 撮影範囲フレームが異なります。
- ●プリントタイプは、焼き増しの際に 変更することもできます。






ファインダーをのぞいた 状態で切り換えレバーを 操作しないこと

指先やつめで目などを突き、 ケガの原因となります。

## 視度を補正する




●ファインダーがはっきり見えないときには、視度補正レバーを回して、オートフォーカスフレームが最もはっきり見えるように調整してください。



ファインダーをのぞいて 調整するときに目を突か ないように注意して操作 使用注意すること

> 指先やつめで目などを突き、 ケガの原因となります。

## ズーミングする



ズームレバーを押して被写体の 大きさを決める。

- ▼ 好みの大きさになったら、ズーム レバーから指を離す。
- ●カメラを操作しないまま、約2分間 経過すると、自動的にレンズが (近角)側に戻ります。(☞P.33)



〔♠〕側に押すと、望遠(66mm)側になり、遠くのものを大きく撮れます。



∰ 側に押すと、広角(22.5mm)側になり、広い範囲が撮れます。

# ピントを合わせ、撮影する





- ●ピントを合わせたいものにオートフ ォーカスフレームを重ねてください。
- ●ピントが合う最短撮影距離は、約 0.45mです。
- ●撮影距離が約0.45~1mの場合は、 近距離補正マークの枠内で構図を決 めてください。(☞P.28)



# 📁 ピントを合わせる。

- ▼シャッターボタンを半押しする。
- ●ピント合わせが完了すると、緑ランプ が点灯します。

**緑ランブが点滅する場合 遅い点滅**:撮影距離が0.45m未満なのでシャッターはきれません。 **早い点滅**:"ピントが合いにくいケース" (FSP P. 19)です。シャッターは、きれます

が、ピントが合っていません。



# **3** シャッターボタンをゆっくり押し込む。

- ●被写体が暗いときや逆光時には、オレンジランプが点灯して、フラッシュが自動的に発光します。(☞P.23)
- ●撮影されると、表示パネルの撮影可能枚数が1枚ずつ減ります。
- ●一気にシャッターボタンを押すと手 ブレの原因となります。

撮影後は、電源をOFFにして、電池の消 耗を防いでください。

## ピントの合いにくいケース

次のような被写体はピントが合いにくいので、フォーカスロック(ISS P.22)を利用して、ほぼ同じ距離にある別の被写体に一度ピントを合わせてから撮影してください。

- A. 青空など、明暗差がはっきりしない被写体、 または光っている車のボディや水面など光沢 のあるもの
- **B.**連続した繰り返しパターンの被写体
- **C.**フォーカスフレーム内に遠いものと近いものが混在する被写体
- **D.**太陽などの強い光を背景にした被写体










## フィルムを取り出す






- ●フィルムを撮り終わると、自動的に巻き戻しが始まり、オレンジランブが点滅し、フィルムカウンターの数値が1枚ずつ減ります。
- ●撮影可能枚数が表示されているときは、 撮り終わっていません。途中でフィルム を取り出したい場合は、途中巻き戻しを 行ってください。(┎☞ P.21)

## フィルムを取り出す



# "E"の点滅を確かめる。

- ◆巻き戻しが終了すると、"€"が点滅します。
- ●電池容量不足のために巻き戻しが途中で止まったときは、電池を交換すると、巻き戻しが自動的に再開されます。



# 3 カートリッジカバーを開け、 フィルムを取り出す。

「**\*E** " が点滅するまで、カートリッジ カバーを開けないでください。


◆カートリッジの落下を防止するため、 カメラの底面を上にしてカートリッジ カバーを開けてください。

## 現像・プリントに出す




- ●フィルムの現像・プリントは、上記の 「認定ラボ店マーク」があるお店に出 すことをおすすめします。
- 現像されたフィルムは、カートリッジに 収納されて返却されます。
- ●すべての写真をまとめたインデックス プリントが添付されます。
- ●詳細はお店にお問い合わせください。

## フィルムを途中で巻き戻す



# <sup>★</sup>MRC ボタンを押す。

- ■ストラップの止め具の突起やボールペンの先端などで押してください。
- ●巻き戻しが始まればボタンを押し続ける必要はありません。
- ●巻き戻しが終了するとオレンジランプが消灯し、"€"が点滅します。"€"が点滅します。"€"が点滅するまでカートリッジカバーを開けないでください。



# 📁 フィルムを取り出す。

- ▼カートリッジカバーを開ける。
- **▼**フィルムを取り出す。
- ▼カートリッジの Dマークを確認する。
- ●Dマークになっていれば、フィルムを 再装てんすると、撮影済みのコマは 自動的に送られ、残りのコマの撮影 が行えます。

### MRC(カートリッジ途中交換)機能 について

- ●途中まで撮影済みフィルムはMRC (Mid-Roll Change)機能付きカ メラ間でのみ交換できます。
  - フィルムの途中交換ができるニコンカメラにはプロネア600i、プロネアS、ニュービス160i、ニュービスSがあります。
- ●撮影途中のフィルムを再装てんする際は強い磁気、電磁波を発生しているところ(テレビ、パソコンのディスプレイ、スピーカー、扇風機などの回転中のモーター)の近くは避けて行ってください。

# 応用して楽しもう!



# | 構図を決める。

◆上のような場合、写したい被写体が オートフォーカスフレーム "c j" から 外れるため、背景にピントが合って しまいます。

## フォーカスロック撮影

## 写したいものが画面中央にないときに



- ▼写したいものにオートフォーカス フレームを重ねる。
- ▼シャッターボタンを半押しする。
- ●ピントが合うと緑ランプが点灯します。



- □ 構図を戻し、撮影する。
- ✓シャッターボタンを半押ししたまま、
- 構図を戻す。
- ▼シャッターボタンを押し込む。
- ●半押し中は、ピントが固定(フォーカスロック)されます。
- ●撮影距離は変えないでください。

## いろいろなフラッシュ撮影



# ★ボタンを押して、以下のモードを選ぶ。

- ●詳細は参照ページをご覧ください。→AUTO 4 スピードライト自動発光(1987P.23)
  - スピードライトキャンセル(ISP.24)
    - スピードライト強制発光(ISPP.24)
- <mark>AÚTO \$</mark> スローシンクロ(☞P.25)
- ●電源をOFFにしたときは、スピードライト自動発光モードに戻ります。


## スピードライト自動発光撮影

被写体が暗いときや逆光時には、フラッシュが自動発光します。



# 電源をONにする。

- "AUTO \$" が表示され、スピードライト 自動発光モードにセットされます。
- ●被写体が暗い場合または逆光の場合、フラッシュが自動的に発光します。
- ●被写体が明るいと"**③**"が点灯して フラッシュは発光しません。このと きオレンジランプは点灯しません。



- 2 オレンジと緑のランプの 点灯を確認し、撮影する。
- ●フラッシュ撮影時の撮影距離は下記を 目安にしてください。(ISO 200)
  - (広角) 22.5mm時: 約0.45~4.2m(望遠) 66mm時: 約0.45~2.8m
- ●フラッシュが充電中はオレンジランブが点滅し、シャッターがきれません。約8秒後、再度半押しし、オレンジランブが点灯してから、撮影してください。

## スピードライトキャンセル撮影

フラッシュ撮影が禁止されているときや、夜景の雰囲気を生かしたいときに。



- すボタンを押して、"◆"を表示させる。
- ●シャッタースピードが遅くなり、手ブレ しやすいため、三脚の使用をおすすめし ます。



- 📁 構図を決め、撮影する。
- ▼シャッターボタンを半押しする。
- ▼緑ランプの点灯を確認後、撮影する。

# スピードライト強制発光

周りの明るさに関係なく、意図的



**★**ボタンを押して、"**↓**"を表示させる。

# 撮影

にフラッシュを発光させたいときに。



- | 構図を決め、撮影する。
- ▼シャッターボタンを半押しする。
- ▼オレンジと緑のランプの点灯を確認後、撮影する。
- ●オレンジランブが点滅しているときは、 約8秒後、再度半押しし、オレンジランプ が点灯してから、撮影してください。

## スローシンクロ撮影

背景となる夜景と手前の人物の両方を、自然な感じに写したいときに。



- **∳**ボタンを押して、"‱ **∳**" を表示させる。
- ●シャッタースピードが遅くなり、手ブレしやすいため、三脚の使用をおすすめします。
- ●被写体が明るいと、"❸"が点灯して フラッシュは発光しません。このと きオレンジランプは点灯しません。




- 🔁 構図を決め、撮影する。
- ▼シャッターボタンを半押しする。
- ▼オレンジと緑のランプの点灯を確認後、撮影する。
- ●オレンジランブが点滅しているときは、 約8秒後、再度半押しし、オレンジランプ が点灯してから、撮影してください。

# 赤目軽減発光撮影

フラッシュの光で目が赤く写るのを軽減したいときに。





●ボタンを押すごとに表示が切り換わります。

→(表示なし) 解除

→ 赤目軽減発光

リモコン/セルフタイマー (☞P.27、28)



# 2 構図を決め、シャッターボタンを半押しする。

- ●フラッシュの発光前に、赤目軽減ランプを約1秒間照射させますので、フラッシュが発光するまでカメラを動かしたり被写体が動いたりしないように注意してください。
- ●赤目軽減発光撮影は、シャッターチャンスを優先させる撮影にはおすすめできません。





## オレンジと緑のランプの点 灯を確認後、撮影する。

- ●オレンジランプが点滅しているときは、約8秒後、再度半押 しし、オレンジランプが点灯してから、撮影してください。
- ・赤目軽減発光を必要としない場合は、◆◆○ボタンを押して、\*◆\*\*を消灯させてください。赤目軽減発光は、電源をOFFにしても解除されません。
- ・赤目軽減発光とスピードライトキャンセルは同時に セットできますが、この場合赤目軽減発光撮影は 行われません。

## リモコン撮影

## 記念撮影などで離れたところからシャッターをきりたいときに。





- ●リモコン撮影可能範囲は、カメラ正面で約5m以内です。それ以上の距離ではセルフタイマーで撮影してください。(『雪P.28)
- ●極端な逆光状態では、リモコン撮影できない場合があります。




- ② ②ボタンを押して、 " ● 章 ③"を表示させる。
- ●撮影しないまま約2分間経過したり、電源をOFFにするとリモコンモードが解除されます。
- ●リモコン撮影後2分以内であれば、続けてリモコン撮影できます。



- 🖪 構図を決め、撮影する。
- ▼リモコンをカメラに向けて、送信 ボタンを押す。
- ●送信ボタンを押すと、赤目軽減ランプが約 2秒間点灯してから、シャッターがきれます。
- ●リモコンの電池の使用期間は約10年間です。送信ボタンを押してもシャッターがきれなくなったら、当社サービス機関で電池を交換してください(有料)。

## セルフタイマー撮影

## 記念撮影など、撮影者自身も一緒に写りたいときに。



# ● ③ ボタンを押して、" ● ā ⑤"を表示させる。

- 撮影しないまま約2分間経過したり、 電源スイッチをOFFにすると、セルフ タイマーモードが解除されます。
- ●カメラを三脚などに固定することを おすすめします。



# 構図を決め、シャッターボタンを押す。

- ●シャッターボタンを押すと、赤目軽減 ランプが8秒間点滅後、2秒間点灯し てシャッターがきれます。
- ●撮影後、セルフタイマーモードは解除されます。
- ●途中で解除したい場合は、電源を OFFにしてください。

## 近接撮影


## 花などを大きく写したいときに。



- ●撮影距離が約0.45~1mの場合は、上の///の部分は写りません。近距離補正マークの枠内で構図を決めてください。ただし、プリントタイプがPの場合は、近距離補正マークは使用できません。
- ●撮影距離が約0.45mより近くなる と、緑ランプがゆっくり点滅し、シャッ ターがきれません。
- ●さらに近づきすぎると、緑ランプが早い点滅に変わり、シャッターはきれますが、ピントは合いません。

## 同時プリントの枚数を指定する

## 同時プリントの枚数を1コマごとに最高9枚まで指定できます。



- 撮影の前に、枚数を表示させる。
- ▼ □ ボタンを3秒以上押し続け、 "P-1"を表示させる。
- ●同時プリントの枚数は1コマごとに 指定できます。
- ●枚数を指定する場合は、必ずタイト ル設定を解除してください。(☞P.31)



●タイトルの言語(☞P.30)が日本語 に設定されている場合は、"1マイ" が表示されます。



- 2 枚数を設定する。
- ▼ADJUSTボタンを押して、希望 の枚数を表示させる。
- ●ADJUSTボタンを押すごとに、枚数が "1"ずつ増え、9枚まで指定できます。
- ●撮影後、枚数指定は解除されます。
- ●撮影前に枚数指定を解除したい場合は "1マイ"を指定してください。

## タイトルを入れる

## 写真のウラ面にタイトルを印字させたいときに。



# ■ 撮影の前に、TITLEボタンを押す。

- ●ご購入後、初めてTITLEボタンを押したときは、"HONEYMOON" (イギリス英語)が表示されます。
- ●タイトルは30種類、言語は12種類の 中から選べます。(ISP.31)
- ●撮影すると、表示のタイトルが記録 されます。



# 🥏 言語を選ぶ。

- ▼ ▶ # ボタンを押して、希望の言語を表示させる。
- ●日本語に変える場合には、「JPN」を 表示させてください。
- ▶√ボタンを2秒以上押し続けると、早送りになります。



# 🤦 タイトルを選ぶ。

- ▼ / ボタンを押して、希望のタイト ルを表示させる。
- / ボタンを2秒以上押し続けると、 早送りになります。
- ●タイトルは、スクロールして表示されます。 スクロール停止後は、先頭の9文字だけ表示します。

#### 言語名の略記一覧表 表示 言語 DEN デンマーク語 FIN フィンランド語 **FRA** フランス語 **GER** ドイツ語 イタリア語 ITA JPN 日本語 NOR ノルウェー語 POR ポルトガル語 ESP スペイン語 SWE スウェーデン語 GBR イギリス英語

アメリカ英語


USA

日本語タイ	イトル一覧表
アケマシテオメデトウ	パーティ
ハツモウデ	アイラブユー
セイジンシキ	アリガトウ
セツブン	オタンジョウビオメデトウ
ヒナマツリ	オメデトウ
ソツギョウ	リョコウ
ニュウガク	ドウソウカイ
コドモノヒ	エンソク
タナバタ	サイコー!
ナツヤスミ	カンゲキ!
ウンドウカイ	コンナニオオキクナリマシタ
シチゴサン	キレイ!
メリークリスマス	シュウガクリョコウ
ボウネンカイ	ガンバレ
シンコンリョコウ	ウレシイナ



●タイトルを入れない場合は、TITLE ボタンを押して、タイトルの表示を 消してください。

## 日付と時刻を修正する




- 修正モードにする。
- ▼SELボタンを2秒以上押し続ける。
- "年" が点滅します。
- ●日付や時刻を修正する場合は、必ずタイトル設定を解除してください。



- 🤵 年を合わせる。
- ▼ADJUSTボタンを押して、年を 合わせる。
- ●ADJUSTボタンを押すごとに、"1" ずつ数字が増えます。
- ●ADJUSTボタンを2秒以上押し続けると、数字が早送りされます。



- 🤁 月の修正に移る。
- ▼年を合わせたら、SELボタンを 押し、月を点滅させる。
- ▼ADJUSTボタンを押して、月を 合わせる。
- ▼SELボタンを押す。
- ●手順2と3を繰り返し、"日・時・分" を合わせます。



# ⚠ 修正を終える。

- ▼分を合わせたら、SELボタンを 押す。
- ●SELボタンを押すと修正された日付 が表示されます。
- ●修正途中に、その他のボタンを操作すると、その時の状態で設定されます。
- ●イラストの例は **"2001年4月25日"** にセットした状態を表します。

## 電池を交換した場合

- ●電池を交換すると、表示パネルには 00000が表示されます。
- ●00000の表示のまま撮影すると、 日付や時刻は記録されません。
- ●前ページの手順1~4に従って、"年月日"と"時分"を合わせてください。

## パワーセーブモード

- ●電源がONのまま、カメラを何も操作 しない状態が約2分間続くと、自動的 に電源がOFFになり、電池の無駄な消 耗を防ぎます。この状態をパワーセー ブモードと呼びます。なお、レンズは Ⅲ (広角) 側に戻り、表示パネルも消 灯します。
- ●どれかのボタンを押すと、電源は再び ONになります。シャッターボタンは 半押しで電源がONになります。
- ●パワーセーブモードでは、かんたんに 電源がONになってしまいますので、 撮影後は、電源スイッチをOFFにして ください。

## 故障かな?と思ったら

### 次のような場合、アフターサービスを依頼される前にご確認ください。

こんなときには	ここを確かめてください	参照ページ
"シャッターがきれない"	<ul> <li>シャッターボタンを押したときオレンジランブが点滅していたら、スピードライトが充電中で、シャッターはきれません。ボタンから指を離して、約8秒後再度半押ししオレンジランブが点灯してから撮影してください。</li> <li>シャッターボタンを押したとき緑ランブがゆっくり点滅していたら、被写体までの距離が近すぎます。もう少し離れて撮影してください。</li> </ul>	16、23
	<ul><li>●表示パネルに"ξ"と" ■ "マークが表示されていたら、そのフィルムは使用できません。新しいフィルムを入れてください。</li></ul>	12、19、20
"スピードライトが発光しない"	● シャッターボタンを押したときオレンジランプが点滅していたら、スピードライトが充電中で、シャッターはきれません。ボタンから指を離して、約8秒後再度半押ししオレンジランプが点灯してから撮影してください。 ● 電池容量を確認して、消耗していたら新しい電池と交換してください。	16、23 11
	<ul><li>■電池谷里を確認して、月和していたら刺しい電池と交換してんださい。</li><li>●表示パネルに*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	23
"ピントが合っていない"	<ul><li>◆オートフォーカス測距窓がよごれていたら、拭き取ってください。</li><li>◆手ブレを起こさないように、シャッターボタンをゆっくり押してください。</li><li>◆ピントが合いにくい被写体の場合は、オートフォーカスフレームを確実に被写体に合わせてください。または、フォーカスロック撮影を行ってください。</li></ul>	8 15 19、22

こんなときには	ここを確かめてください	参照ページ
"カートリッジカバーが 開かない"	●フィルムを撮り終えていません。フィルムを撮り終えるか、途中巻き戻しを行って、フィルムの巻き戻しを完了させてください。	12、21
"電源をONにしたとき、表示パネルに何も表示されない"	<ul><li>●電池の⊕/⊝の向きを確かめてください。</li><li>●電池の容量が不足しているか、電池が入っていません。新しい電池を入れてください。</li><li>●新しい電池を入れても、何も表示されない場合は、故障です。ご購入店・カメラ店または最寄りの当社サービス機関へ修理を依頼してください。</li></ul>	11 11 裏表紙
"リモコンの送信ボタンを押 してもシャッターがきれない"	●リモコン操作の距離が速すぎるときは、カメラに近づいてください。 ●リモコンに強い光があたっている場合は、リモコンの位置を変えてください。 ●リモコンの電池の使用期限(約10年間)を過ぎているときは、当社サービス機関で交換してください。ご自分では交換できません。 ●リモコン表示を点灯させた後、何もしない状態が2分以上経過したときは、再度リモコン表示を点灯させてください。	27 27 裏表紙 27

## 電子制御カメラの特性について

きわめて稀なケースとして、外部から強力な静電気などが侵入したことで、カメラが作動しなくなることがあります。万一このような状態になったときは、電池を一度抜いて入れ直してください。電池を抜くと日付・時刻がリセットされますので、電池を入れ直した後には、日付・時刻を合わせ直してください。(☞P.32)

## アフターサービスと保証について

### ■この製品についてのお問い合わせは

で意見、で質問は、最寄りのニコンサービスセンター、 サービスステーション等、当社サービス機関へお問い合わ せください。

当社サービス機関につきましては、使用説明書裏表紙をで覧ください。

### ■修理を依頼される場合は

ご購入店、または当社サービス機関にご依頼ください。 ご転居、ご贈答品などの理由で、ご購入店に修理を依頼すること ができない場合は、最寄りの販売店または当社サービス機関にご 相談ください。

### ■補修用性能部品について

ニコンNuvis Vの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後7年間を目安としております。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、 部品保有期間経過後におきましても修理可能な場合もありますので、 ご購入店または当社サービス機関にお問い合わせください。

水没、火災、落下などによる故障または破損で、全損と認められた場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、当社サービス機関にお任せください。

### ■製品の保証について

- (1) この製品には「保証書」がついていますので、ご確認ください。
- (2)「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様にお渡しすることになっております。「ご愛用者氏名」および「住所」「ご購入年月日」がすべて記入された「保証書」をお受け取りになり、内容をお読みの上、お加に保管してください。
- (3) 保証規定による保証修理は、ご購入から1年間となっております。「保証書」をお受け取りになりませんと上述の保証修理が受けられないことになりますので、もしお受け取りにならなかった場合は、ただちにご購入店にご請求ください。
- (4) 海外での保証内修理は領収書の提示を求められることがありますので、 保証書とともに領収書の携行をお願い致します(領収書がない場合は 有料となる場合があります)。
- (5)保証期間経過後の修理は、原則として有料となります。また、運賃諸 掛かりはお客様にご負担願います。
- (6)保証期間中や保証期間経過後の修理、故障など、アフターサービスに ご不明なことがありましたら、ご購入店または当社サービス機関にお 問い合わせください。

# 使用上のご注意

### カメラについて

- ●カメラをご使用にならないときは、必ず電源をOFFにしてください。電源がONの状態のままですと、不用意にシャッターボタンが押されて、電池が消耗することがあります。
- ●Nuvis Vは、防水構造ではありません。水しぶきなどが かからない場所で使用してください。もし水滴がついた場 合はすぐに乾いた布でふき取ってください。
- ●閉めきった自動車やトランクの中、ストーブの前など、 高温になるところに放置しないでください。
- ◆カメラを保管する際は、高温多湿・ホコリっぽい場所、 また防虫剤の近くを避けてください。乾燥剤と一緒に保 管することをおすすめします。
- ●スピードライトを連続して発光すると、電池やカメラの温度が上昇します。休ませながら使用してください。
- ●落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ホコリや汚れは、乾いた柔らかい布・市販のブロワーブ ラシやレンズクリーナーなどで取り除いてください。

●長期間ご使用にならないときは、電池を取り出しておいてください。また、スピードライトのコンデンサの劣化を防ぐため、1ヵ月に1度を目安に、電池を入れてスピードライトを発光させてください。

### 電池について

- ●付属の電池は、容量が少なくなっている場合があります。ご 使用の前に、電池の容量を確認してください。(✍☞P.11)
- ◆大切な撮影の前には、必ず電池の容量を確認し、海外旅行などの際には、予備の電池をご用意ください。
- 寒冷地(0℃以下)では、一時的に性能が低下しますので、暖めてからご使用ください。なお、一時的に性能が低下した電池は、 通常、常温に戻れば性能を回復します。

### IX240フィルムについて

海外旅行などで、地域によってはフィルムの入手が困難な場合が あります。予備のフィルムを用意しておくことをおすすめします。

# 主な仕様

#### 型式

ズームレンズ内蔵IX240オートフォーカスAEレンズシャッターカメラ

### 使用フィルム

IX240カートリッジフィルム(画面サイズ: 16.7×30.2mm)

### プリントタイプの切り換え

C/H/Pの3タイプのいずれかを選択可能

### レンズ

ニコンズームレンズ22.5~66mm F5.2~7.7、6群6枚 (35mm判換算:28~82.5mm)

### シャッター

プログラムAF式電子シャッター(絞り羽根兼用)

### ファインダー

実像式ズームファインダー、視野率:約85%(Hプリントタイプに対 して)、倍率(22.5mm時:約0.34倍、66mm時:約0.85倍)、視 度調節: -1.5 ~ +1.5Dp

### ファインダー内表示

撮影範囲フレーム: **Cタイプ**撮影範囲フレーム(近距離補正マーク付)、**Hタイプ**撮影範囲 フレーム(近距離補正マーク付)、**Pタイプ**撮影範囲フレーム、オートフォーカスフレーム、 スピードライト発光予告/未充雷警告(オレンジランプ点灯/点滅)、測距完了表示(緑 ランプ点灯)、近距離警告(緑ランプ点滅2Hz)、測距不能警告(緑ランプ点滅8Hz)

#### 距離合わせ

ワイドエリアパッシブ方式、撮影距離:0.45m~∞、補助光(赤目軽 減ランプ)

### フォーカスロック

シャッターボタン半押しによるフォーカスロック付き

### 露出制御

電子制御プログラムAE、AE連動範囲(ISO200): EV6~17 (22.5mm)/EV6~18(66mm)、スピードライト自動発光

### 使用可能フィルム感度

ISO 50、100、200、400、800、1600は自動セット

### フィルム装てん

ワンタッチローディング空送り機構内蔵、フィルム誤装てん防止機能付

# フィルムカウンター

撮影可能枚数を表示

### セルフタイマー

電子制御式、シャッターボタンによるスタート、ボディ正面に作動表示 (作動時間:10秒、点滅/点灯2段階)

### フィルム巻き 上げ機能

内蔵モータによる雷動式 (スプールドライブ方式)、自動空送り、フィ ルム最終コマ検出による自動巻き戻し、途中巻き戻し可

#### リモートコントロール機能

専用赤外光を利用、送信ボタンによるスタート、2秒後にシャッター作動、設定時間:約2分、到達距離:カメラ正面で約5m、ボディ正面に作動表示、送信機電池寿命:約10年、大きさ:約60×27×10mm(幅×高さ×厚み)、重量:約13g(電池含む)

### スピードライト

自動発光、発光禁止、強制発光、スローシンクロの4モード切り換え可能、自動スピードライトモード設定時低輝度時、逆光時自動発光、未充電時シャッターボタンロック付、スピードライト連動範囲:(ISO 200の場合)約0.45~2.8m(66mm時)、充電時間:約8秒

### 赤目軽減モード

設定時、スピードライト発光する場合にランププリ照射(約1秒間点灯)

### 撮影可能本数

25枚撮りフィルム約10本(50%スピードライト撮影時)

### 表示パネル

電源スイッチON時:フィルムカウンター、スピードライト表示、赤目軽減表示、リモコン/セルフタイマー表示、カートリッジ在中表示、バッテリーチェック表示、データ記録表示、タイトル表示、デート/同時プリント枚数表示

### 使用電源

3Vリチウム電池 CR2×1個

### データ記録機能

磁気記録方式、デート/タイトル/プリント枚数指定機能

デートの種類: 年・月・日・時・分(24時間制)、[年・月・日]、 [月・日・年]、[日・月・年]、[時・分]、[記録なし](切り換えは 押しボタン式、2030年まで月末、うるう年自動調整、データ早送 り修正可能)、電源: ボディの電源を使用、時計精度: 月差±90秒 以内

タイトル記録機能:12言語、各30タイトルをプリントウラ面に印

字可能

プリント枚数指定機能: 1~9枚まで設定可能

大きさ(幅×高さ×奥行き)

### 約91.5×62×30mm **質量 (重さ)**

約155g (電池別)

- データはすべて、20℃、新品電池使用時のものです。
- 製品の外観、仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

株式会社ニコン



### <お客様相談室>

ニコンカメラのお問い合わせ専用窓口です。

●140-0015 東京都品川区西大井1-4-25 (コア・スターレ西大井第1ビル2階) 営業日:土・日・祝日を除く毎日です。 **営業時間**:9:00~17:45

※この他、年末年始、夏季休暇等、休業する場合があります。

**5** (03)3775-2266

FAX (03) 3775-7201

本 社 100-8331 ●東京都千代田区丸の内3-2-3 ・富士ビル

Printed in Thailand T0H2000103 (10)